

AMG
ELECTRONICS



MANUAL DE USUARIO
ASW2101

**LEA ESTE MANUAL DE USUARIO DETENIDAMENTE
PARA GARANTIZAR EL USO ADECUADO DE ESTE
PRODUCTO Y CONSERVE ESTE MANUAL PARA
FUTURAS CONSULTAS.**

ÍNDICE

Uso adecuado	04
Cargue la pulsera	04
Instale la aplicación FitPro en su teléfono	04
Conexión del dispositivo	05
Descripción de la función de la pulsera	05
Interfaz de reloj	06
Conteo de pasos	06
Distancia	07
Calorías	07
Frecuencia cardíaca, presión arterial, oxígeno en sangre tres en uno.	07
Modo multideportivo	08
Modo de sueño	08
Modo de información	08
Función y configuración de la aplicación	09
Información personal	09
Notificaciones	09
Configuración de alarma	11
Buscando una pulsera	11
Obturador remoto	11
Recordatorio sedentarismo	12

Levanta la mano para iluminar	12
Modo no molestar	12
Restablecimiento del dispositivo	12
Retire el dispositivo	12
Precauciones	13
Garantía	14

USO ADECUADO

Ajuste el tamaño de la pulsera de acuerdo con el orificio de ajuste;
Hebilla de cinturón con hebilla.

El sensor debe estar cerca de la piel para evitar que se mueva.

CARGUE LA PULSERA

Por primera vez, asegúrese de que la batería esté en carga normal.
Si la alimentación no se enciende normalmente, conecte el cargador
para cargar el dispositivo y la pulsera se encenderá automáticamente.

Instale la aplicación FitPro en su teléfono

Escanee el código QR o vaya a la App Store, descargue e instale
la aplicación.

Requisitos del sistema: Android 5.0 o superior; iOS 9,0 o superior;
Soporte para Bluetooth 4.0.



CONEXIÓN DEL DISPOSITIVO

Por primera vez, debe conectarse a la aplicación para la calibración. Después de que la conexión sea exitosa, la pulsera sincronizará automáticamente la hora.

- Abra la aplicación del teléfono → haga clic para comenzar a escanear → haga clic en la conexión del dispositivo.
- Después de que el emparejamiento sea exitoso, la APLICACIÓN guardará automáticamente la dirección BT de la pulsera, y cuando la APLICACIÓN se abra o se ejecute en segundo plano, buscará y conectará automáticamente la pulsera.
- Teléfono móvil Android: Asegúrese de que la APLICACIÓN se ejecute en segundo plano y que la configuración del sistema del teléfono móvil tenga todos los permisos, como ejecutar el fondo y leer la información de contacto.

DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN DE LA PULSERA

- Cuando el dispositivo esté apagado, toque y mantenga presionado el botón de función durante más de 3 segundos para encender el dispositivo.
- En la interfaz de dirección BT del brazalete, mantenga presionado el interruptor de muñeca de 2 segundos para apagar el teléfono. Una pulsación corta saldrá de la página de apagado.
- Reiniciar el dispositivo: esta función borrará todos los datos de la pulsera (como el conteo de pasos).
- Estado de energía bajo: toque la tecla de función de presión corta para iluminar la pantalla.
- Cambie a la interfaz de frecuencia cardíaca tres en uno para iniciar

la prueba, la interfaz de frecuencia cardíaca tres en uno se apaga automáticamente en la pantalla (la frecuencia cardíaca y la presión arterial necesitan soporte de hardware de pulsera).

Interfaz de reloj

Después de sincronizar con el teléfono, la pulsera calibrará automáticamente la hora.

Mantenga presionada la interfaz de espera durante 2 segundos para cambiar la interfaz de reloj de 24/12 horas.



Conteo de pasos

Use el brazalete y registre el número de pasos de movimiento diarios para ver los pasos actuales en tiempo real.



Distancia

Calcule las calorías quemadas según la cantidad de pasos que camina.



Calorías

Calcule las calorías quemadas según la cantidad de pasos que camina.



Frecuencia cardíaca, presión arterial, oxígeno en sangre tres en uno.

Después de ingresar a la interfaz de prueba de frecuencia cardíaca tres en uno durante unos segundos, se muestran los resultados actuales de la prueba de frecuencia cardíaca, presión arterial y oxígeno en sangre. Esta función requiere una pulsera para soportar los sensores de frecuencia cardíaca y presión arterial.



Modo multideportivo

Modo de carrera

Bajo esta interfaz, puede registrar las calorías y la duración de la carrera.

Modo saltar la cuerda

En esta interfaz, puede registrar las calorías y la duración del salto a la cuerda.

Modo de abdominales

Bajo esta interfaz, puede registrar las calorías y la duración de los abdominales.

Modo de sueño

Cuando se duerma, la pulsera ingresará automáticamente en el modo de monitoreo del sueño: detecta automáticamente su sueño profundo / sueño superficial / despertadas durante toda la noche y calcula la calidad de su sueño: los datos del sueño solo son compatibles con la visualización de la aplicación.

Nota: Use el brazalete para dormir y así obtener datos de sueño, comenzará a detectar el sueño a las 10 de la noche.



Modo de información

Cuando el brazalete registra varios mensajes/recordatorios, ingrese a esta interfaz para ver los últimos 3 registros de mensajes.

FUNCIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN

Información personal

Configure su información personal después de ingresar a la aplicación. Configuración→Información personal, puede establecer sexo - edad - altura - peso.

También puede establecer los pasos de su objetivo diario para monitorear las finalizaciones diarias.

Notificaciones

Llamada entrante

En el estado conectado, si la función de alerta de llamada está habilitada, cuando entre la llamada, la pulsera vibrará y mostrará el nombre o número de la persona que llama. (Debe otorgar permiso a la libreta de direcciones de lectura de la APLICACIÓN).

Notificación por SMS

En el estado conectado, si la función de recordatorio de SMS está habilitada, la pulsera vibrará cuando haya un mensaje de texto.



Otros recordatorios

En el estado conectado, si esta función está habilitada, cuando hay un mensaje como WeChat, QQ, Facebook, etc., la pulsera vibrará para recordar y mostrar el contenido recibido por la aplicación. (También puede ver los últimos tres registros de mensajes en el menú de información del timbre). (Debe otorgar permiso a la APLICACIÓN para recibir notificaciones del sistema. La pulsera puede mostrar de 20 a 40 palabras).

Otras funciones

Encienda la vibración para configurar esta función. Cuando haya una llamada, mensaje u otro recordatorio, la pulsera vibrará. Si está apagada, la pulsera solo tendrá un recordatorio en pantalla sin agitar para no molestar.

Consejos para usuarios de Android

Cuando utilice la función de recordatorio, debe configurarla para permitir que "FitPro" se ejecute en segundo plano; se recomienda agregar "FitPro" a la administración de derechos y abrir todos los permisos.

Configuración de alarma

En el estado conectado, se pueden configurar 8 alarmas. Después de la configuración, se sincronizará con la pulsera; Se admite la alarma fuera de línea, después de que la sincronización sea exitosa, incluso si la APLICACIÓN no está conectada, la pulsera se recordará de acuerdo con la hora establecida.



Buscando una pulsera

En el estado conectado, haga clic en la opción "Buscar la pulsera" y la pulsera vibrará.

Obturador remoto

Debe estar conectado, inicie la foto desde la pulsera o la APLICACIÓN para ingresar a la interfaz de la cámara remota, agite / gire la muñeca / toque la pulsera y tome una foto automáticamente después de 3 segundos de la cuenta regresiva. Permita que la APLICACIÓN acceda al álbum de fotos para guardar la foto del autorretrato.



Recordatorio sedentarismo

Configure si desea habilitar la función, puede configurar el intervalo de recordatorio, si se sienta durante mucho tiempo, la pulsera se lo recordará.



Levanta la mano para iluminar

Encienda esta función. Cuando la pulsera esté en el estado de la pantalla, levante la muñeca y gire la pantalla hacia usted mismo para iluminar la pantalla.

Modo no molestar

Active el modo No molestar. Puede establecer el período. Durante el período de tiempo establecido, la pulsera deja de recibir mensajes de notificación para evitar recordatorios.

Restablecimiento del dispositivo.

El restablecimiento de esta función borrará todos los datos de la pulsera (como el conteo de pasos).

Retire el dispositivo

Esta función borrará datos y eliminará los parámetros básicos del dispositivo.

Tipo de equipo	pulsera inteligente	Tipo de batería	Polímero de litio
Motor de vibración	Aprobado	Método de sincronización	BT V4.0
Temperatura de funcionamiento	-10°C-50°C	Sensor	Sensor de aceleración de baja potencia
Requisitos del sistema	iOS9.0 y superior / Android 5.0 y superior		

PRECAUCIONES

1. No se debe usar durante la ducha ni la natación.
2. Conecte la pulsera cuando sincronice los datos.
3. Utilice solo el cable de carga incluido.
4. No exponga la pulsera a mucha humedad, altas temperaturas o temperaturas muy bajas durante períodos de tiempo prolongados.
5. La pulsera parece bloquearse y reiniciarse. Verifique que la información de la memoria del teléfono esté clara e intente nuevamente, o salga de la APLICACIÓN y vuelva a abrirla.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Descripción: _____
 Modelo: _____
 No. de serie: _____
 Nombre del cliente: _____
 Domicilio: _____
 Ciudad: _____
 Estado: _____
 Fecha de compra: _____

TÉRMINOS GENERALES DE LA GARANTÍA

El aparato que usted ha recibido cuenta con una garantía de 1 año (producto principal), en la totalidad de las piezas; componentes del producto y mano de obra en la reparación a partir de la fecha de compra, así como gastos de transportación respectivos únicamente para el caso de que no haya un centro de servicio autorizado en su localidad. Duración de la garantía para la batería recargable cuando aplique de 6 meses y de 3 meses para los accesorios.

El responsable de la garantía se compromete a realizar una revisión de servicio y en su caso reparar o reemplazar el producto por uno funcional (igual o similar), si la falla es atribuible a defecto de fabricación. Una vez realizada la reparación o reemplazo del producto se garantiza por 3 meses o el tiempo restante a la garantía (se respeta el de mayor tiempo).

CONDICIONES EXCLUSIVAS PARA MÉXICO.

Para localizar el centro de servicio más cercano a su domicilio, por favor consulte nuestra página www.diamond-electronics.com

Correo de atención: servicio1@diamond-electronics.com

Horario de atención telefónica (Hora central de México)

Lunes a Viernes: 9:00 a 18:00 h

Sábado: 10:00 a 14:00 h

De todo México: **800 000 4949**

Los consumidores pueden obtener las partes, componentes, consumibles y accesorios en:

Taller de Comercializadora Milenio;

Bvld. Juan Alessio No. 7510 Parque Industrial Pacifico C.P. 22643 Tijuana B.C. Mex.

Responsable de la Garantía

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.

Bvld. Juan Alessio No. 7510 Parque Industrial Pacifico C.P. 22643 Tijuana B.C. Mex.

LA PRESENTE GARANTÍA SERÁ VÁLIDA BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía no deben exigirse mayores requisitos que la presentación del producto, acompañado de la póliza correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos de la compra-venta en nuestro taller de servicio.
2. Comercializadora Milenio S.A. de C.V. se compromete a realizar una revisión de servicio y en su caso reparar o cambiar el artículo, si la falla es atribuible a defecto de fabricación.
3. El tiempo de reparación será máximo en 30 días a partir de la recepción del producto.

ESTA GARANTÍA SERÁ NULA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que le acompaña.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.



AMG ELECTRONICS

RELOJ INTELIGENTE

NOMBRE DEL FABRICANTE:

ONE DIAMOND ELECTRONICS



MARCA: AMG MODELO: ASW2101

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS: 5 Vcc

Batería recargable de ion Litio

INCLUYE: CABLE CARGADOR CON ENTRADA USB
ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEA EL
INSTRUCTIVO Y CONSERVELO PARA FUTURAS
REFERENCIAS

Nota Regulatoria para México: "La operación de éste equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada".

IMPORTADOR: Comercializadora Milenio S.A. de C.V.
Calle Juan Salvador Agraz No. 65 Int. 22, Col. Santa Fe
Cuajimalpa, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México,
C.P. 05348

TEL. IMPORTADOR: 52 (55) 88514400